

La corriente no debería exceder 6 amperios (Resistivo) y 2 amperios (inductivo). El termostato se debe instalar en circuitos de sobrevoltaje de categoría I (Cat 1), con un voltaje máximo de 230V AC.

La sección del cable de conexión será de 1 a 1.5mm².

- **ESPECIFICACIONES**

Potencia máxima: 6(2)A, 230V ~ Max 1380W

- **PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Según la directiva 2002/96/CE, cuando este producto llegue al final de su vida útil, no lo tire. Lívele a un organismo de reciclaje de material electrónico. De esta forma, contribuirá a la protección del medio ambiente.

