

# IMPORTANT – À LIRE SOIGNEUSEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le parasol EASYWIND® que vous venez d'acquérir a fait l'objet de contrôles rigoureux au cours de sa fabrication pour vous donner pleine satisfaction dans des conditions d'installation et d'usage normal conformes à la nature et à la destination de votre article.

Aluminium et fibre de verre sont les principaux matériaux de la structure des parasols EASYWIND®.

## Montage

1/ Ouverture et fermeture du parasol : votre parasol est équipé d'une manivelle : actionnez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Faire la manœuvre inverse pour le fermer.

**Attention : si l'ouverture vous semble difficile, commencez par écarter du mât quelques baleines à la main, puis actionnez la manivelle.**

2/ La partie extérieure de la toile du parasol dispose d'un cordon qu'il faut nouer quand le parasol est fermé.

**3/ IMPORTANT :** Pour lester le parasol, nous vous conseillons l'utilisation de 4 dalles 50 x 50 cm de 25 kg chacune minimum. Vous pouvez vous procurer ces dalles dans la plupart des *Grandes Surfaces de Bricolage*.

## Quand faut-il fermer votre parasol EASYWIND® ?

- Lorsque le pied devient instable sous l'action du vent sur le parasol.
- Quand la toile du parasol reste le plus souvent en torche au-dessus des baleines.
- Dans tous les cas, ne pas utiliser le parasol EASYWIND® sans lestage adéquat (cf. plus haut) et lorsque les services météorologiques annoncent localement des vents supérieurs à 70 km/h.

### IMPORTANT :

- Par vent fort, il est conseillé de détendre légèrement la toile du parasol EASYWIND®.
- Si la toile reste en torche au-dessus du parasol alors que le vent a faibli, cela signifie que la toile est trop tendue : il faut alors la détendre légèrement.

## Sécurité

- ✓ Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez et fermez ce produit. Tenez vos mains à l'écart des mécanismes pliants afin d'éviter tout coincement et pincement de doigts.
- ✓ Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.
- ✓ Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- ✓ Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
- ✓ Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
- ✓ N'utilisez pas de parasol sans pied de parasol lesté.
- ✓ Tenez le produit à l'écart des flammes nues et des sources directes de chaleur telles que les radiateurs extérieurs et les barbecues.
- ✓ Ne pas rester sous ce produit en cas d'orage.
- ✓ Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Ne les laissez pas se suspendre à l'armature du produit.
- ✓ Ce produit ne doit pas être utilisé comme structure permanente ni lors de mauvaises conditions météorologiques telles que les très grands vents, les pluies fortes et la neige. Dans de telles conditions, protégez-le ou démontez-le et rangez-le en sécurité pour éviter tout dommage éventuel.
- ✓ A monter soi-même. Deux personnes minimum sont requises pour le montage de ce produit.

## Les règles d'or pour l'entretien

1. Pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache ou moisissure, utilisez un mélange d'eau chaude et de détergent doux sur un chiffon humide. Séchez à l'aide d'un chiffon propre.
2. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
3. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit.
4. Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez-vous référer à l'étiquette cousue à l'intérieur.

## En début de saison

- ✓ Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

## En fin de saison

- ✓ L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
- ✓ Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.

## IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA

El parasol EASYWIND® que acaba de comprar ha sido rigurosamente verificado durante su fabricación para darle la plena satisfacción en condiciones de instalación y uso normal consistentes con la naturaleza y el propósito de su artículo.

El aluminio y la fibra de vidrio son los materiales principales de la estructura de paraguas EASYWIND®.

### Montaje

1 / Apertura y cierre de la sombrilla: su sombrilla está equipada con una manivela: gírela en el sentido de las agujas del reloj para abrirla. Invierta la maniobra para cerrarla.

**Advertencia: si la abertura parece difícil, comience quitando algunas ballenas de mano del mástil, luego opere la manivela.**

2 / La parte exterior de la sombrilla tiene una cuerda que debe amarrarse cuando la sombrilla está cerrada.

**3 / IMPORTANTE:** Para el lastre de la sombrilla, recomendamos el uso de 4 losas de 50 x 50 cm de 25 kg cada mínimo. Puede comprar estas losas en la mayoría de las tiendas de bricolaje.

### ¿Cuándo debe cerrar su paraguas EASYWIND®?

- Cuando el pie se vuelve inestable bajo la acción del viento en la sombrilla.
- Cuando la sombrilla generalmente se arroja sobre las ballenas.
- En cualquier caso, no use el parasol EASYWIND® sin lastrado adecuado (ver arriba) y cuando los servicios meteorológicos anuncien velocidades de viento superiores a 70 km / h localmente.

#### IMPORTANTE:

- En vientos fuertes, es aconsejable relajar un poco la tela del parasol EASYWIND®.
- Si el lienzo permanece en una antorcha sobre el paraguas mientras el viento se ha debilitado, significa que el lienzo está demasiado apretado: luego debe relajarse un poco.

## Seguridad

- ✓ Tenga cuidado al abrir y cerrar este producto. Mantenga sus manos alejadas de los mecanismos plegables para evitar pellizcar y pellizcar los dedos.
- ✓ Coloque el producto constantemente sobre una superficie plana.
- ✓ Verifique este producto regularmente. En caso de duda, no lo use.
- ✓ No permita que los niños manipulen este producto.
- ✓ Este producto debe ser instalado por un adulto competente.
- ✓ No use una sombrilla sin un parasol pesado.
- ✓ Manténgalo alejado de llamas abiertas y fuentes directas de calor como calentadores exteriores y barbacoas.
- ✓ No se quede debajo de este producto durante una tormenta eléctrica.
- ✓ No permita que los niños jueguen con este producto. No los deje colgar en el marco del producto.
- ✓ Este producto no debe usarse como una estructura permanente o en condiciones climáticas adversas, como vientos muy fuertes, fuertes lluvias y nieve. En tales condiciones, protéjala o desmóntala y guárdala de forma segura para evitar daños.
- ✓ Para armarse. Se requieren dos personas como mínimo para montar este producto.

## Las reglas de oro para el mantenimiento

1. Para limpiar la superficie del producto y eliminar las manchas o el moho, use una mezcla de agua tibia y un detergente suave sobre un paño húmedo. Seque con un paño limpio.
2. Nunca utilice disolventes, agentes de fregado, abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, detergentes químicos agresivos ni detergentes a base de solventes en el producto.
3. No use una lavadora a presión en este producto.
4. Para limpiar la tela, consulte la etiqueta cosida en el interior.

## Al principio de la temporada

- ✓ Verifique que todos los componentes y sujetadores de este producto estén bien apretados. En caso de duda, no lo use.

## Al final de la temporada

- ✓ En invierno o en caso de mal tiempo prolongado, se recomienda guardar este producto en un garaje o en una habitación ventilada sin calefacción. No lo cubras
- ✓ Siempre limpie y seque el producto antes de guardarlo.