

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS ASADORAS DE HIERRO FUNDIDO.

1. Antes de utilizar la asadora por primera vez, lavarla con agua caliente y jabón, aclarar y secar MINUCIOSAMENTE.
- 2- Precalentar la asadora a fuego medio-alto. Nunca utilizar a potencia máxima sin que tenga alimentos ya que se podría sobrecalentar. Si esto ocurre, no cocinará de manera uniforme y hará que los alimentos se peguen. Aun así, la superficie debe estar lo suficientemente caliente para empezar a cocinar.
3. Engrasar ligeramente la totalidad de la superficie utilizando un spray de aceite o un pincel una vez la asadora ya esté caliente para evitar que se queme el aceite.
4. Consejo: Secar la comida con papel de cocina para eliminar el agua.
5. Dejar la comida/carne unos minutos en la asadora, hasta que la parte superior cambie de color, antes de intentar darle la vuelta. Cuando la superficie del alimento esté correctamente sellada, el alimento se despegará con facilidad de la superficie de la asadora.
6. Dejar enfriar unos minutos antes de lavar la asadora. No verter agua fría en la asadora caliente puesto que se podría dañarla. Lavar de forma habitual. El uso de un cepillo ayudará a mantener la asadora libre de restos de comida.
7. Si quedasen residuos en la superficie de la asadora, rellenar con agua caliente y unas gotitas de jabón. Dejar en remojo por unos 10 minutos. A continuación lavar la asadora de forma habitual. MUY IMPORTANTE SECAR BIEN LA ASADORA DESPUES DEL LAVADO.
8. La superficie de cocción NO es antiadherente. Con el uso, se forma una pátina (un antiadherente natural) sobre la superficie.
9. Consejo: Para cocinar a la plancha correctamente, es necesario regular la temperatura de la fuente de calor según el alimento que se vaya a cocinar.
10. Consejo: Para cocinar pescado, esperar que se forme la pátina después de unos cuantos usos, ya que al tener una piel muy fina, es fácil que se pegue cuando la asadora es nueva.
11. La garantía cubre defecto de fabricación de los materiales, siempre que la asadora haya sido utilizada en condiciones domésticas normales y respetando las instrucciones de uso y mantenimiento que se proporcionan. No cubre el desgaste normal o el uso incorrecto del producto.