



Kit de aislamiento

para puertas de garaje standard

Un rollo de cinta adhesiva doble cara



Un cutter



Un rollo de cinta adhesiva de aluminio

Un rollo de Polynum



Fácil y rápido de instalar



Aplicar las bandas de cinta adhesiva doble cara sobre el marco de la puerta del garaje y quitar la protección



Colocar la lamina aislante sobre la cinta de doble cara



Importante!
Solape las siguientes laminas al menos 1 cm.



Pegar la cinta adhesiva de aluminio en la junta de las laminas Polynum

polynum

Optimer