

Instrucciones de Montaje Botelleros

La mayoría de nuestros botelleros para vinos pueden ser fácilmente apilados uno encima del otro.

Con el propósito de asegurar la estabilidad de la construcción, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Suelo nivelado. Asegúrese que el suelo esté nivelado. Elimine o corrija los desniveles del suelo para evitar que el botellero vuelque. Si es necesario, controle con un nivel de burbuja.
- Conexiones y soportes de pared. Recomendamos para los sistemas de botelleros con módulos apilables que sean conectados entre sí cuando la altura exceda de 150 cm.
- Cargas uniformes. Evite una distribución incorrecta de peso. Por ejemplo: mucho peso en la parte superior y poco en la parte inferior, creando un balanceo.

Si planea colocar los botelleros en su hogar tiene que considerar posibles riesgos, como por ejemplo: cuando niños pequeños escalan los estantes o tratan de apoyarse en ellos o cuando los perros o gatos saltan encima o se tropiezan con ellos. Por lo tanto, también es aconsejable unir los módulos entre sí y fijarlos a la pared para evitar vuelcos.

Si los botelleros se encuentran en pequeñas bodegas o en pasajes estrechos aumenta la posibilidad de un tropiezo causando un vuelco. Para evitar estas situaciones aconsejamos conectar los botelleros entre sí y fijarlos a la pared.

Deseamos que disfrute del uso de los botelleros muchos años!

Atención al cliente de

Manufacturas Aranaz

Manufacturas Aranaz



1º Separe las piezas, tubillones y bases

2º Comience encolando los tubillones creando la forma que más le interese, asegúrese de que lleguen al fondo del orificio.

3º Deje secar Adhesivo, ½ hora

Herramientas a utilizar

-Cola blanca carpintero, Adhesivo de Montaje, Maza de Goma

