

# RoomMates Peel & Stick Decor

## HANGING INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before hanging as a wallcovering.

## INSPECTION SPECIFIC TO WALL APPLICATIONS

Make sure all rolls are from the same run number for exact color matching prior to cutting and hanging.

## TOOLS REQUIRED

Tape Measure · Level · Steel Ruler or Straight Edge · Razor Knife · Pencil · Plastic Smoother

## SURFACE PREPARATION

For best results, clean, dry and smooth all surfaces. Product will not adhere to unclean or textured surfaces. Allow newly painted surfaces to fully cure for a minimum of 4 weeks before applying this Peel & Stick Décor.

## HANGING (IT HELPS TO HAVE TWO PEOPLE)

1. Pre-cut strips to fit wall height, allow an extra inch or two for trimming both the top and bottom. Make sure to align any design from strip to strip. Cut and trim product with a sharp razor knife changing the blade often to help maintain a smooth clean cut. Number the back of each strip as you go to keep your design in the correct order (only if pattern requires it).
2. Beginning on the left side of your wall, measure out from the corner the width of the paper (20.5") and mark the wall lightly with a pencil. Put your level on this mark and draw a straight, level, vertical line. This is the guide for your first strip, it is very important for it to be level.
3. Peel about 12" of the backing away from the paper. Apply the paper to the top of the wall, allowing a bit of excess to overlap the ceiling which will be trimmed off later. Align the right side of the strip to your mark and lightly press the edge to the wall along the mark. You can reposition if needed to ensure a vertical seam. Working from top to bottom, pull the backing away as you evenly press the paper to the wall. Do not force, let gravity assist you. Be careful not to pull or stretch the material or the pattern will not align. For best results , have one person guide the paper at the top and along the seam, while another holds the opposite edge away from the wall until the seams are lined up.
4. Using a plastic smoother, work your way down the strip in a back and forth motion, smoothing the material to the wall and pushing out any air bubbles.
5. Trim off excess material at ceiling and baseboard with a straight edge and sharp razor knife.
6. Repeat procedure aligning your next strip to the right edge of your previous strip.

## REPOSITIONING OR REMOVAL

Start at the top corners gently pulling firmly, evenly and slowly downward, working parallel to the surface. Be careful not to over stretch the material. Do not allow the adhesive surfaces to make contact with each other as they are very difficult to separate without damaging.

## CLEANING

RoomMates Peel & Stick Decor is washable and can be cleaned using a mild detergent and a damp sponge or cloth.

## FOR BEST RESULTS

Apply onto smooth and clean surfaces. Do NOT apply onto freshly painted or papered walls (let paint or wallpaper dry for at least 4 weeks). Do NOT apply to lacquered furniture. The fading of furniture exposed to sunlight is not related to the use of our product. May not work on heavily textured surfaces. Test in an inconspicuous area before applying to wallpaper or other delicate surfaces. Keep decorations away from cribs and out of reach of young children to prevent choking hazard.

[WWW.ROOMMATESDECOR.COM/PEEL-AND-STICK-WALLPAPER-DECOR/](http://WWW.ROOMMATESDECOR.COM/PEEL-AND-STICK-WALLPAPER-DECOR/)

## Productos RoomMates Peel & Stick Decor

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Lea atentamente estas instrucciones antes de colocar su revestimiento para paredes.

### INSPECCIÓN ESPECÍFICA PARA APLICACIONES PARA PARED

Antes de cortar y colocar el revestimiento, asegúrese de que todos los rollos tengan el mismo número de serie para garantizar que presenten exactamente el mismo color.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cinta métrica · Nivel · Regla de acero o borde recto · Cuchilla · Lápiz · Alisador plástico

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener los mejores resultados, limpíe, seque y alise todas las superficies. El producto no se adherirá a superficies sucias o con texturas. Deje pasar un mínimo de 4 semanas para que las superficies recién pintadas se sequen antes de aplicar este producto  
Peel & Stick Décor.

### COLOCACIÓN (ES MÁS FÁCIL ENTRE DOS PERSONAS)

1. Corte previamente tiras del largo de la altura de la pared, dejando unos cinco centímetros adicionales para recorte en la parte superior e inferior. Asegúrese de que el diseño quede alineado entre las tiras. Corte el producto con una cuchilla afilada y cambie la hoja de la cuchilla con frecuencia para mantener un corte perfecto. A medida que avance, numere la parte posterior de cada tira para mantener su diseño en el orden correcto (solo si el estampado lo requiere).
2. Comenzando por el lado izquierdo de la pared, mida, desde la esquina, el ancho del papel (52 cm) y marque ligeramente la pared con un lápiz. Coloque el nivel sobre esta marca y trace una línea recta vertical. Esta línea será su guía para colocar la primera tira, por lo que es muy importante que esté nivelada.
3. Despegue aproximadamente 30 cm del soporte de base del papel. Aplique el papel en la parte superior de la pared, permitiendo que un poco del exceso de recorte se solape con el techo. Asegúrese de que el lado derecho de la tira quede alineado con su marca y presione ligeramente el borde, a lo largo de la marca, contra la pared. Puede volver a ubicar el papel para garantizar que la junta quede colocada de forma correctamente vertical, si fuera necesario. Avanzando hacia abajo, retire el soporte de base mientras presiona el papel, de manera uniforme, contra la pared. No lo fuerce, permita que la gravedad le ayude. Tenga cuidado de no tirar del material o estirarlo, ya que el estampado podría no quedar alineado. Para obtener los mejores resultados, una persona puede orientar el papel en la parte superior y a lo largo de la junta, mientras que la otra sostiene el borde opuesto, sin pegarlo a la pared, hasta que las juntas estén correctamente alineadas.
4. Con el alisador plástico, presione la tira hacia abajo, llevando el alisador de un lado a otro, para pegar el material contra la pared y eliminar las burbujas de aire.
5. Recorte el exceso de material del techo y la base con una regla y una cuchilla afilada.
6. Repita el procedimiento alineando la siguiente tira al borde derecho de la tira anterior.

### REUBICACIÓN O EXTRACCIÓN

Desde las esquinas superiores, tire hacia abajo, lenta y suavemente, pero con firmeza y de manera uniforme, de forma paralela a la superficie. Tenga cuidado de no tirar de más o estirar el material. No permita que las superficies adhesivas entren en contacto, ya que sería muy difícil separarlas sin dañar el producto.

### LIMPIEZA

Los productos RoomMates Peel & Stick Decor son lavables y se pueden limpiar con un detergente suave y una esponja o un trapo húmedos.

### PARA EL ÓPTIMO RESULTADO

Aplique a una superficie lisa y limpia. NO aplique a paredes recién pintadas o empapeladas (permite que la pintura o el papel tapiz se seque por lo menos 3 semanas). NO aplicar sobre muebles barnizados. Tal vez no funcione en superficies con textura de mucho diseño. Haga una muestra en una área que no llame la atención, antes de aplicar al papel tapiz o la aplicación a cualquier superficie delicada. Mantenga las decoraciones retiradas de cunas y fuera del alcance de niños pequeños para evitar el riesgo de atragantarse.

## RoomMates Peel & Stick Décor

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Merci de bien lire ces instructions avant d'utiliser ce produit en tant que papier peint.

### INSPECTIONS POUR LA POSE DU PAPIER PEINT

Avant de couper et de poser sur le mur, assurez-vous que les rouleaux soient du même bain afin de garantir la même couleur de rouleau en rouleau.

### OUTILS NECESSAIRES

Ruban à Mesurer, Règle à Niveau, Equerre, Cutter, Crayon, Outil Plastique à Lisser

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour de meilleurs résultats, nettoyez, laissez sécher et lissez les surfaces. Le produit n'adhèrera pas bien aux surfaces sales ou texturées. Laissez les surfaces fraîchement peintes sécher un minimum de 4 semaines avant de poser ce produit.

### INSTALLATION (NOUS RECOMMENDONS LA POSE AVEC 2 PERSONNES)

1. Découpez chaque lé en fonction de la hauteur du mur et ajoutez quelques centimètres pour permettre la coupe exacte en haut et en bas après la pose. Alignez les lés pour s'assurer du bon raccord du motif. Coupez les excès de matériaux après la pose à l'aide d'une lame de rasoir bien affilée et changez souvent de lame pour garantir une coupe précise. Numérotez au dos de chaque pièce pour faciliter l'ordre de pose (si le motif l'exige).
2. En commençant par le côté gauche du mur, mesurez la largeur exacte du lé (52cm) et tracer une ligne de plomb parfaitement verticale à cet endroit. Cette ligne vous servira de guide pour la pose parfaitement horizontale de votre premier lé. Assurez-vous donc qu'elle soit bien verticale.
3. Pelez environ 33 cm du dos du lé. Appliquez le lé au haut du mur, en laissant un peu d'excès déborder sur le plafond que vous couperez ultérieurement. Alignez le côté droit du lé sur la ligne de plomb tracée au préalable et appuyez légèrement sur le bord droit du lé. Vous pouvez repositionner le lé pour vous assurer d'une pose verticale parfaite. Retirez progressivement le support papier au dos de l'adhésif pendant que vous continuez à légèrement appliquer le reste du lé de haut en bas. Ne forcez pas. Laissez le poids du lé et du support papier vous aider. Faites attention de ne pas tirer ou étirer le produit ou vous risquez de compromettre l'alignement du motif. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons qu'une personne guide la pose exacte du lé contre la ligne de plomb, pendant qu'une autre personne tienne le bord opposé du lé et évite que le reste de la bande touche le mur.
4. A l'aide d'un outil de lissage, appuyez sur le lé en partant du haut vers le bas et en pressant les bulles d'air. Assurez-vous que tout l'ensemble du lé soit bien pressé sur le mur.
5. Coupez les excès de produit aux extrémités à l'aide d'une lame de rasoir bien tranchante et d'une règle.
6. Répétez la même procédure en alignant le bord de votre prochain lé au bord droit du lé précédemment posé sur le mur.

### REPOSITIONNEMENT OU ENLEVEMENT

Commencez par peler les deux extrémités du haut du lé, puis tirez uniformément et fermement mais doucement vers le bas. Faites attention de ne pas étirer le produit. Evitez à tout prix que les côtés adhésifs du lé se touchent l'un contre l'autre. Si cela arrive, séparez les 2 morceaux doucement et délicatement. Cet adhésif est développé spécialement pour vous permettre de retirer et repositionner ce produit sans abîmer votre surface. Vous pouvez donc repositionnez ce produit à tout moment si vous n'êtes pas satisfait de votre installation.

### NETTOYAGE

Lavez à l'aide d'une éponge ou d'un tissu et d'un détergent doux.

### POUR DE BONS RÉSULTATS

Appliquer sur une surface lisse et propre. Ne pas appliquer sur de la peinture fraîche ou du papier peint fraîchement posé (laisser sécher au moins 3 semaines). Ne pas appliquer sur des meubles laqués. Risque d'adhérence amoindrie sur des surfaces très texturées. Tester dans un endroit non-visible avant d'appliquer sur du papier peint ou autre surface délicate. Appliquer en dehors de la portée des petits enfants et éviter la pose au dessus des berceaux afin d'éliminer tout risque d'étouffement.