



FILEXOMATIC extensible con toldo

Instrucciones de instalación

Necesitas



Piezas



1. Marque la posición donde vaya a colocar el tendadero usando la plantilla y un nivel. Realice los cuatro agujeros, coloque los tacos y atornille el tendadero.

2. Para un correcto uso del tendadero abrir y cerrar el tendadero uniformemente y a la vez los dos lados del armazón.

3. Cerrar el toldo acompañando el gesto con la mano en el asa.

PLANTILLA DE MONTAJE

