

new



Netatmo  
reinventa  
el termostato,

netatmo



Programable <  
Inalámbrico <

Controle  
su *calefacción* a distancia vía **SMARTPHONE**

# TERMOSTATO WIFI

el único totalmente sin cables  
Compatible caldera *gasoil, gas, pellets*



## DESCRIPCIÓN

> **Termostato inalámbrico** controlable desde el **SMARTPHONE**

> **Programación semanal** con resolución de 15 min.

> Programación intuitiva y amigable.

> **Auto-adapt®**: *analiza* a diario el aislamiento de la casa y la temperatura exterior, permitiendo determinar *automáticamente* el tiempo requerido para alcanzar la *temperatura deseada*, mayor comodidad con un consumo de energía racional.

> El BEA : Balance de Ahorro de Energía. Ahorre hasta 25% en su consumo energético. Los usuarios del Termostato Netatmo recibirán cada mes el BEA, un balance detallado con recomendaciones personalizadas para optimizar su calefacción el mes siguiente.

> Fácil instalación.

> Compatible con calderas de gasoil, gas y pellets.



## ESPECIFICACIONES

### Temperatura (medición):

Rango de medición: 0 °C a 50 °C

Precisión: ± 0,5 °C

### Regulación PID de gran precisión.

### Temperatura (ajuste):

Rango de ajuste: 5°C a 30 °C

Incremento: 0,5 °C

Corriente de conmutación: 4 A máx.

Tensión de conmutación: 250V.C.A.máx.

Potencia de conmutación: 120 W máx

Con pantalla **e-paper**: ahorro de energía, sin reflejo, lectura óptima.

netatmo  
BY S+ARCK®



## APLICACIÓN

> La App del Termostato está disponible en el App Store, Google Play Store, Windows Phone Store, Mac y PC.



> **Controle su calefacción esté donde esté**



## INSTALACIÓN

> 2 opciones de colocación:

- Opción 1:

Termostato inalámbrico con conexión WIFI

**SIN NECESIDAD DE CABLES AÑADIDOS**



- Opción 2:

Termostato filar con conexión WIFI

**APROVECHAR LOS DOS HILOS EXISTENTES**





# TERMOSTATO WIFI

el único totalmente sin cables

Controle

su *calefacción* a distancia vía **SMARTPHONE**

Caja accesorios

- cable USB
- Tacos tornillo
- Adaptador de corriente
- Baterías AAA

Adhesivos  
de colores  
para personalización  
termostato

Soporte móvil  
para termostato  
en modo  
inalámbrico

Soporte para  
montaje en  
pared



Adaptador cable  
de conexión  
caldera con relé  
en modo ter-  
mostato  
inalámbrico

Manuales  
de instalación

Relé

Termostato

Placa  
embellecedora  
para colocación  
pared



Relé enchufado a toma de corriente



> Sustitución de un termostato montado en la pared

1

En esta instalación, el termostato Netamo se **monta en la pared** y los controles de la caldera utilizan **cables existentes del antiguo termostato de pared**.

El **relé** Netatmo se enchufa a una **toma de corriente**.

El **termostato comunica con el relé** de forma **inalámbrica** y su vez el **relé se comunica vía Wi-Fi con el router** para controlar la calefacción vía Internet.

Relé conectado a caldera



> Sustitución de un termostato inalámbrico

2

> Instalación de un primer termostato

3

Coloque el **Termostato Netamo** en la habitación deseada. Esté **comunica** de forma **inalámbrica** con el **relé** colocado a **lado de la caldera**.

El **relé** Netatmo se conecta a **corriente y a la entrada termostato de la caldera mediante adaptador caldera suministrado en el pack**.

A su vez el **relé se comunica vía Wi-Fi con el router** para controlar la calefacción vía Internet.

**TERMOSTATO WIFI**  
el único totalmente sin cables




### SMARTPHONE

- > Desde la página de inicio de la aplicación:
  - Modificación temperatura de consigna
  - Modo Ausencia
  - Modo Anti-hielo
  - Acceso a temperatura programable.
  - Acceso a programación horaria
- > Al girar el Smartphone, visualice gráficas de temperatura ambiente, de consigna y gasto energético.



### SMARTPHONE

- > Perfil de programa horario
- > Programación semanal
- > Función copiar programa
- > Hasta 4 temperatura de consigna programable



Aplicación PC / MAC

# TERMOSTATO WIFI

el único totalmente sin cables

Etapa 1 : acceder al portala [netatmo.com/startthermostat](http://netatmo.com/startthermostat)



Etapa 2 : selección asistente



Etapa 3 : conexión del relé al USB



Etapa 3 : Selección y Introducción password Wi-Fi



# FIN

ya puede disfrutar de su termostato

Herramienta de compatibilidad

PASO: 1 2 3 4 5

¿DISPONE DE ACCESO A INTERNET?



NO SI

PASO: 1 2 3 4 5

¿TIENE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN INDIVIDUAL?



NO SI

PASO: 1 2 3 4 5

¿QUÉ TIPO DE ENERGÍA UTILIZA PARA LA CALEFACCIÓN?

- GAS NATURAL
- GASOIL
- LEÑA
- CONEXION ELECTRICO
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR O HIBRIDA

Video demo

