


# GUÍA AMAZON ALEXA PARA ALARMA WIFI - ENERGEEKS 2.0




¡Controla por voz tu alarma wifi de Energeeks!

Guía rápida para enlazar tu cuenta de Energeeks 2.0 con Amazon Alexa.

Para cualquier consulta: [info@energeeks.com](mailto:info@energeeks.com)

Para soporte técnico: [support@energeeks.com](mailto:support@energeeks.com)




# GUÍA AMAZON ALEXA PARA ALARMA WIFI - ENERGEEKS 2.0

1) Descargarse la aplicación Amazon Alexa y registrarse.  
Buscar la 'SKILL' Cute droid y activarla.




# GUÍA AMAZON ALEXA PARA ALARMA WIFI - ENERGEEKS 2.0

2) Una vez activada te va a solicitar que enlases tu cuenta de usuario de la aplicación Energeeks 2.0 con la SKILL que acabas de activar.



# GUÍA AMAZON ALEXA PARA ALARMA WIFI - ENERGEEKS 2.0



3) ¡En este momento ya puedes controlar tu sistema de alarma wifi Energeeks con el dispositivo Amazon Alexa!

Para controlarlo debes decir 'Alexa, pregunta a cute droid'. Hay que hacer especial atención a la pronunciación, sería algo así: 'Alexa, pregunta a kiut droid'. ¡Importante la pronunciación de 'droid'!

A continuación, los comandos de voz disponibles:

Alexa, pregunta a cute droid activa el modo armado.

Alexa, pregunta a cute droid desactiva el modo armado.

Alexa, pregunta a cute droid cuál es el estado de mi sistema de seguridad.

Alexa, pregunta a cute droid qué temperatura hace hoy.

Alexa, pregunta a cute droid qué presión hay ahora.

Alexa, pregunta a cute droid qué humedad hay ahora.

