fischer

REPARA PAREDES

Repara agujeros y grietas



- espátula integrada
- + rellena agujeros
- + repara grietas
- + sin merma*
- secado rápido



70 ml

CONSUMIR ANTES***
caducidad 24 meses

INTERIORES **EXTERIORES**

AGUJEROS HASTA 12 MM*

PINTABLE


COLOR BLANCO

ALMACENAMIENTO***
5 a 40 °C

MODO DE EMPLEO 5 a 35 °C

RESISTENCIA TÉRMICA
-25 a 80 °C

** determinado por pruebas internas. *** en su embalaje original, en un lugar seco.


Agujeros


Paredes dañadas


Grietas

APLICACIONES

El REPARA PAREDES funciona en superficies como hormigón, mampostería, yeso, placas de yeso, madera, etc. Se pueden rellenar agujeros y defectos de hasta 12 mm sin agrietarse.

VENTAJAS

- relleno ultraligero a base de dispersión acrílica, listo para usar.
- sin ningún tipo de contracción, hasta 12 mm de espesor en agujeros o grietas.
- compatible con pintura.
- aplicable en interiores y exteriores.
- inodoro, sin disolventes, isocianatos ni siliconas.
- sin envejecimiento con el paso del tiempo, buena resistencia a los rayos UV.
- buena estabilidad de almacenamiento.
- se puede lijar en poco tiempo.

MODO DE USO



1. Retire la tapa de seguridad antes de usar.



2. Inserte el accesorio de la espátula antes de abrir el tubo.



3. Presione la masilla en el lugar deseado y llene el orificio a reparar. Alise directamente con el accesorio de espátula.




4. Funciona mejor cuando el tubo se enrolla desde la parte inferior.



5. Finalmente, limpie la espátula con agua y vuelva a sellar el tubo.

Si es necesario, se pueden agregar más capas de relleno después de 1 a 2 horas de secado. El relleno se puede lijar después de 3 - 48 horas de secado, dependiendo del espesor aplicado. Los recubrimientos adicionales sólo se pueden aplicar una vez que el relleno se haya secado completamente.



*El producto ha sido probado de acuerdo con la Ordenanza Francesa (No. 2011-321a 23.03.2011) y según sus emisiones atmosféricas en interiores. Las emisiones se evalúan en una escala de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La masilla fresca se puede quitar con un paño húmedo. El accesorio de espátula integrado debe limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. La masilla curada debe ser retirada mecánicamente. Los residuos restantes se pueden ablandar con agua y limpiar después de algún tiempo.

LIMITACIONES

No se puede usar en el sector sanitario, en mármol / piedra natural, en ingeniería civil, en betunes, alquitrán o sustratos que liberan plastificantes, en sustratos metálicos sin tratar (no imprimados) y para juntas que están en contacto permanente con la humedad (por ejemplo, superficies de hormigón en contacto con la tierra).

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Fabricado en Alemania

fischer Ibérica, S. A. U.
O'Donnell 12, Planta 2, 28009 Madrid
www.fischer.es

70 ml ℮ 37 g Art. Nr. 548824

14/2018/00

4 048962 349412