

**TERMO**

Instrucciones de manejo

Termostato ambiente para Sistemas de Calefacción


**Botones:**

- 1 MODE Selección de los modos operativos:
  - Modo Confort
  - Modo Ahorro energético
- 2 + Incrementar valor
- 3 - Decrementar valor
- 4 Pantalla
  - Batería baja
  - Modo Confort
  - Caldera, bomba o calentador activado
  - Modo Ahorro energético

Temperatura: 21.0 °C

**Selección del modo operativo (Modo Confort/ modo Ahorro energético)**

La unidad TERMO da la opción de seleccionar entre el modo Confort y el modo Ahorro energético. El cambio entre los modos de Confort y Ahorro energético se puede realizar de forma manual con el botón de operación MODE.



**Modo Confort** de manera permanente (24 h) selecciona una consigna de confort (20 °C). Utilice esta opción cuando quiera mantener una temperatura de confort permanente.

**Modo Ahorro energético** permanente (24 h) selecciona una consigna de ahorro energético (16 °C). Utilice esta opción cuando quiera mantener una temperatura de ahorro energético permanentemente, por ejemplo, durante el verano sin calefacción.


Presione el botón de **mode** para cambiar entre Confort y Ahorro energético . Después de seleccionar un modo operativo, la unidad lo confirmará y saldrá del modo de cambio en 5 segundos.

Modo Confort corresponde a periodos de ocupación cuando quiere mantener una temperatura de confort.

Modo Ahorro energético corresponde a periodos sin ocupación y en los que quiere mantener una temperatura de ahorro energético, por ejemplo por las noches.

**Trucos de ahorro energético sin sacrificar el confort**

- Utilice el modo Ahorro energético para largos periodos sin ocupación y durante el periodo de verano.

**Cambio temporal de consignas de temperatura**


- 1) Presione mode para cambiar entre las consignas de confort y ahorro energético .
- 2) Presione los botones de + o - para ajustar las consignas hasta el siguiente cambio de modo operativo.
- 3) Para modificar las consignas de forma permanente, utilice el menú de "Cambio de parámetros"

**Cambio de pilas**

La unidad Thermo utiliza dos pilas alcalinas tipo AAA. Cuando se insertan las pilas en el compartimento de la unidad, todos los símbolos de la pantalla aparecen durante 3 segundos.

El icono se muestra cuando las pilas están agotadas. Por favor, reemplaze las pilas viejas por unas nuevas pilas nuevas.


**Características**

Pilas	2 x 1.5V, AAA
Rango de consignas	4 ... 35°C
Capacidad del relé	
Tensión	AC 24...250 V
Corriente	0.1 ... 5 (2) A
Normas y estándar	CE

**Cambio de parámetros**


Si desea cambiar los parámetros de control, proceda como sigue:

- 1) Presiona +, -, mode simultáneamente más de 5 segundos. Liberarlos y la pantalla muestra P01
- 2) Seleccionar el parámetro requerido presionando + o -
- 3) Presionar el botón de mode. El valor del parámetro seleccionado empieza a parpadear.
- 4) El valor se puede cambiar presionando + o -
- 5) Presionar el botón mode para confirmar el valor ajustado.
- 6) Espere 15 segundos, todos los valores se guardarán y saldrá de forma automática del modo de programación.

Si desea modificar otros parámetros, repita los pasos 2 a 5.

**Lista de parámetros**

Nº Parámetro.	Nombre parámetro	Valor de fábrica	Rango de ajuste
P01	Calibración del sensor	0 °C	-3.0 °C ~ 3.0 °C ( saltos: 0.5 °C )
P02	Consigna confort permanente	20 °C	4.0 °C ~ 35.0 °C ( saltos: 0.5 °C )
P05	Consigna permanente de Ahorro energético	16 °C	4.0 °C ~ 35.0 °C ( saltos: 0.5 °C )
P09	Cargar ajustes de fábrica (Reset)	OFF	ON: Cargar ajustes; OFF: No cargar ajustes;
P10	Versión de software	Solo muestra el número de la versión de software	Sin ajuste